

Kundens forberedelse af fundament

- Fundering kan ske ved støbning, nedgravning af stolpesten eller ved skruefundament
- Drivhusets bundrem skal ligge min 2 cm over terræn
- Der kan forankres til fundament ved gennem boring af bundrem

Dimensioner af bundrem

Model 9:

Udvendigt 333 x 491,5 cm

Indvendigt 322,5 x 481 cm

Model 7:

Udvendigt 224 x 382,5 cm

Indvendigt 212,5 x 372 cm

Model 4:

Udvendigt 224 x 219 cm

Indvendigt 212,5 x 208,5 cm

Placering af fundament

